

## Herramientas por tractor de jardín Herramientas manuales

### ESPARCIDOR TIRADO POR TRACTOR DE JARDÍN

| Ref. | Peso (Kg) | Capacidad (L) | Anchura de esparcido (m) | Velocidad (Km/h) |
|------|-----------|---------------|--------------------------|------------------|
|------|-----------|---------------|--------------------------|------------------|

#### ■ PARA ESPARCIR FERTILIZANTE Y SAL

|                |    |     |       |       |
|----------------|----|-----|-------|-------|
| <b>EMTR150</b> | 40 | 100 | 1 - 6 | 3 - 8 |
|----------------|----|-----|-------|-------|

Agitador fertilizante incluido - selector de esparcido derecha-izquierda incluido

#### Opciones :

**BACHEMTR** cierre tolva con lona 3

**LEPEMTR** limitador esparcidor 2,5

|               |    |    |       |    |
|---------------|----|----|-------|----|
| <b>EMTR40</b> | 28 | 42 | 1 - 6 | NC |
|---------------|----|----|-------|----|

Esparcidor convertible tirado/manual - selector de esparcido derecha-izquierda incluido

#### Opción :

**LEPEMTR** limitador esparcidor 2,5



EMTR150



EMTR40

### ESPARCIDORES MANUALES

| Ref. | Peso (Kg) | Capacidad (L) | Anchura de esparcido (m) |
|------|-----------|---------------|--------------------------|
|------|-----------|---------------|--------------------------|

#### ■ PARA ESPARCIR FERTILIZANTE Y SAL

|               |    |    |       |
|---------------|----|----|-------|
| <b>EMTR40</b> | 28 | 42 | 1 - 6 |
|---------------|----|----|-------|

Esparcidor convertible tirado/manual - selector de esparcido derecha-izquierda incluido

#### Opción :

**LEPEMTR** limitador esparcidor 2,5

EMTR40



RM630



RM630MD

### RODILLOS MANUALES DE ACERO

| Ref. | Peso (Kg) | Ancho de labor (cm) | Ancho total (cm) | Ø (cm) | Lastre con agua posible (Kg) |
|------|-----------|---------------------|------------------|--------|------------------------------|
|------|-----------|---------------------|------------------|--------|------------------------------|

#### ■ LISO

|              |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|
| <b>RM630</b> | 20 | 60 | 70 | 28 | 45 |
|--------------|----|----|----|----|----|

Equipado con rascador

#### ■ METAL EXPANDIDO

|                |    |    |    |    |  |
|----------------|----|----|----|----|--|
| <b>RM630MD</b> | 18 | 60 | 70 | 28 |  |
|----------------|----|----|----|----|--|

Equipado con rascador